265



月动 HL9027 空调 WIFI 系列温控器安装使用说明

月动温控器是豪华型大液晶显示温控器,适用于中央空调风机盘管系统或风管道 系统的室内温度控制,通过室内温度和设定温度相比较,对空调系统末端的风机盘管、 电动阀、电动球阀或风阀进行开启和关闭控制,达到调节室内温度、舒适及节能的目 的。

月动温控器采用微电脑控制技术,大屏幕液晶显示,液晶显示状态有:工作状态 (制冷、制热、通风)、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有:电源开关(⁽⁾)、 模式转换键(M)、风速选择键(≤)及温度设置键(▲ ▼)。

基本功能

显示状态

	í	室内温	度设置	22 	Í	工作模式(制冷、制热或通风)		
	í	手动或自动控制风机三速转换			Í	风机风速(低速、中速、高速或自动)		
	í	低温保护功能			Í	◎ 电动阀开启标志员			
	í	按键锁功能			■ 室内温度显示				
	í	温度较准			■ 设置温度显示				
	ĵ	手机 APP 控制功能			■ WIFI 连接状态显示				
技术指标									
	í	感温元	件:	NTC	Í	电源电压:	AC85~250V, 50/60Hz		
	Í	控温精	·度:	±1 ℃	í	接线端子:	能够连接 2×1.5 mm ²		
	í	温度设	置:	5~35℃			或 1×2.5 mm ² 的导线		
	í	显示范	围:	0∼55℃	í	负载电流:	2A(阻性负载),1A(感性负载)		
	í	工作环	·境:	0∼45℃	Í	外 売:	PC+ABS 阻燃		
	í	湿	度 :	5~95% RH(不结露)	Í	外形尺寸:	86×86×16.5 mm(宽×高×厚)		
	Í	按	键 :	轻触按键	Ì	安装孔距:	60 mm(标准)		
	í	自耗功)率:	< 2 W	í	防护等级:	IP 20		

手机配置

☞ 手机扫描二维码,下载并安装"海林蜂巢"APP。

☞ 在手机中选择一个信号良好的无线网络(不可直接使用隐藏的无线网络或热点)。
 ☞ 打开"海林蜂巢"APP,进行注册登录或直接登录,登录后,点击左上角 ⊖,打开"智能WIFI连接",输入对应的WIFI密码(注意:此时不要点击"开始连接");按住月动"M"
 键 3 秒,使屏幕上的WIFI图标闪烁,进入设备配置状态。



☞ 在 APP 上点击"开始连接"按钮,此时 APP 显示"处理中",数秒后, APP 显示"配

置成功",即可用 APP 进行操作;如显示其他内容,则按"①"键重启,并保证当前无线网络信号良好,重新配置。 使用说明

- ☞ 开/关机:按"○"键一次开机;再按一次关机,同时关闭风机盘管和电动阀。
- ☞ 设定温度:开机状态下,按"▼"键降低设置温度,按"▲"键升高设置温度,每按键一次设置温度变化 0.5℃。
- ☞ 模式选择:开机状态下,按"M"键进行工作模式切换。液晶显示袋表示制冷,显示毫表示制热,显示ੳ表示通风。

AUTO (自动) 档。



在 AUTO (自动)模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差 1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差 2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差 3℃时,自动选择高风速。

☞ 电动阀的控制(DA2/DB2): 在制冷(制热)模式下,当室温高于(低于)设置温度1℃时,打开电动阀和风机;
 当室温达到设置温度时,DA2模式时,关闭电动阀,风机继续运行; DB2模式时同时关闭电动阀和风机。

☞ 冷、热水阀控制(FCV2):在制冷模式下,当室温高于设置温度1℃时,冷水阀打开,当室温降低到设定温度时, 冷水阀关闭;制冷模式时热水阀一直关闭。制热模式下,当室温低于设置温度1℃时,热水阀打开,当室温升高到设定温度 时,热水阀关闭;制热模式时冷水阀一直关闭。

温度校准功能

✓ 关机状态下,按"▲"和"▼"键3秒进入温度较准界面,通过"▲"、"▼"键进行温度校准,校准范围-5℃~5℃。
 锁按键功能

☞ 锁按键功能: 温控器具有按键锁功能,按 "◆"和 "▲"键 3 秒开启按键锁功能,液晶显示 ,禁止其他人员对
 温控器进行操作。

☞ 按键解锁:在按键锁定的情况下,按"II"和"▲"键3秒取消按键锁,液晶上 f 符号消失。

低温保护功能

☞ 温控器处于关机状态,当室内温度低于5℃时,温控器自动开启制热模式,风机自动高速运行并开启电动阀;当室
 内温度升高到7℃时,温控器自动关闭输出。

低温保护功能的设置

 ✓ 关机状态下,按住 "M" 键并保持 3 秒,显示 "OF" 或 "On",按 "▲"、 "▼" 键调整此项参数。 "OF" 表示 取消低温保护功能, "On"表示开启低温保护功能。出厂默认值为 "OF"。

报警

☞ 传感器出现故障,温控器关闭风机和电动阀,并显示 "E1"或"E2"。

- E1: 传感器短路报警。
- E2: 传感器断路报警。

当温度高于 55℃显示 "HI",当温度低于 0℃显示 "LO"。

☞ EE: 液晶显示 EE, EEPROM 故障。

接线图







警告:请严格按照接线图正确接线,切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内,否则将会造成温控器损坏!

常见故障分析与排除

项目 序号	故障	分析与排除步骤
1	在 WIFI 配置的过程 中,如果温控器上 WIFI 图标一直处于闪 烁状态,手机 APP 提示 配置失败或超时等异 常信息	 1、首先按"⁽⁾"键重启,WIFI 图标消失。 2、请检查手机所连接的WIFI 信号是否良好,如果WIFI 信号太弱,请切换手机至信号满格的WIFI 网络。 3、请检查连接的WIFI 网络是否是隐藏网络或者是热点,如果是隐藏网络或热点,请配置路由器或者更换非隐藏WIFI 网络进行配置。 4、如果WIFI 网络没有问题,请严格按照说明书WIFI 配置步骤重新配置,特别注意,先在APP 上输入WIFI 密码,然后按温控器"M"键5秒,当WIFI 图标开始闪烁,需马上在APP上点击"开始连接"按钮,不可提前点击此按钮。 5、如果还是出现此异常现象,请联系专业人员拆机确认WIFI 天线是否连接正常。
2	在 WIFI 配置的过程 中,如果温控器上 WIFI 图标正常显示, 手机 APP 提示配置失 败或超时等异常信息	 1、重新按照说明书 WIFI 配置步骤,特别注意,先在 APP 上输入 WIFI 密码,然后按温控器 "M"键5秒,当WIFI 图标开始闪烁,需马上在 APP 上点击"开始连接"按钮,不可提前 点击此按钮。 2、如果 APP 还是提示异常,则需检测手机所连 WIFI 是否可以正常上网。 3、如果上述问题都不存在,请联系售后人员解决。
3	在使用过程中,如果 APP 频繁掉线或不受 控制	 1、请检查温控器上WIFI图标是否稳定,如果不稳定,请检查路由器问题,确保信号稳定。 2、请确保手机可以正常访问网络。 3、如果温控器信号稳定,手机正常上网,APP上还是频繁出现异常,应及时联系售后人员。